

# NOTICE DE MONTAGE

## Flexclip 9 rainé

Plastique, métal, nylon, percée

**100% sur mesure**



### Tailler les verres

hauteur de la monture moins 1 mm

**Ajuster le fil nylon** à la longueur voulue en brûlant les extrémités avec un briquet

**Ajuster le clip** sur la monture en rapprochant plus ou moins les verres

**Si besoin**, galber la barre frontale pour bien adapter le clip à la monture

**OPTIQUE**  
**Distribution**