

16 rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 48 25 20 40 • E-mail : clipsolaire@wanadoo.fr www.polarisant.fr

CÉSARClip®

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- **Mesurer la hauteur monture** (mesurer de haut en bas, cerclage compris).
- **Mesurer la largeur monture** (même principe que la hauteur monture en fonction de l'épaisseur du cerclage nasal et temporal).
- **Positionner vos trous de perçage** de la façon suivante :
 - Le trou le plus temporal se situe à 40 mm en partant du milieu du nez .
 - Le trou nasal se situe à **34 mm** en partant du milieu du nez, soit 6 mm de différence entre les 2 trous de perçage.
 - Les 2 trous se situent **2 mm** en dessous de votre hauteur monture.
 - Le diamètre de perçage est de 1,4 mm.
- Choisir la taille de votre mécanisme en fonction de la Hauteur monture mesurée :
 - Prendre une taille Médium (M) jusqu'à 41 mm et une taille Large (L) à partir de 42 mm et plus.
- Sertir le verre avec la pince fournie dans votre kit.





1/ Ouvrir les pattes de fixation du clip inférieur à un angle de 90° par rapport aux verres du clip. Approcher l'avant de la face de la monture et amener le clip vers le pont.

2/ Ensuite, remonter les pattes de fixation sous la zone nasale et tirer le mécanisme du clip vers le haut de la monture comme sur le schéma.

3/ Pousser le clip contre le pont de la monture, soulever les deux pattes supérieures derrière la monture.

4/ Une fois le clip solidement attaché à votre monture, vous pouvez maintenant pivoter les verres du clip vers le haut ou vers le bas dans les trois différentes positions.

C'est tout! Vous pouvez profiter de votre nouveau César Clip sur-mesure.

Vous pouvez facilement changer les verres du clip pour des verres d'une autre couleur.





